

### V016A - Protištěkáci obojek proti štěkání a vytí psa DOG-B01

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

#### Popis:

Velmi malý, pouze 6,5 cm × 6,5 cm × 2 cm, a lehoučký – jen 25 gramů. Regulovatelný obvod obojku: 20–40 cm (zhotoven z roztažného materiálu – lze jej roztáhnout až na 65 cm).

Napájení: baterie AG10 – 2×(nejsou součástí balení)

Systém dovoluje nastavit citlivost zařízení na hlasitost štěkání (tlačítka LOW – nízká a HIGH – vysoká) vybrat vysílaný zvuk (AUDIBLE – slyšitelný i pro člověka a ULTRASONIC – neslyšitelný ultrazvuk)

#### Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

#### Použití:

**Upozornění:** Při testování nedržte přístroj přímo u ucha, stůjte v bezpečné vzdálenosti.

#### **Výměna baterií**

Komůrka s bateriemi je umístěná na zadní straně přístroje. Pro výměnu baterie otočte šroubem o 90° proti směru hodinových ručiček. Vyměňte staré baterie za nové AG10. Ujistěte se, že kladné strany směřují dolů.

#### **Světelný indikátor**

Světelný indikátor je umístěn na přední části zařízení. Světelný indikátor se rozsvítí, když se zařízení aktivuje. Toto vás ujistí, že zařízení správně funguje i při zapnutém nastavení na ultrasonic.

#### **Operace s obojkem**

Připínání obojku psovi: Nastavte obojek na správnou velikost pro vašeho psa a buď jej přetáhněte přes hlavu psa, nebo mu jej připněte pomocí spony.

#### **Ovládací panel**

ON/OFF: Slouží k zapínání / vypínání

HIGH: Toto nastavení nastaví přístroj na větší citlivost. V tomto nastavení stačí k aktivaci zařízení jemnější štěkot.



LOW: Toto nastavení nastaví přístroj na nižší citlivost. V tomto nastavení způsobí aktivaci zařízení agresivnější štěkot.

AUDIBLE: Toto nastavení způsobí, že uslyšíte, až se přístroj aktivuje. Toto nastavení je doporučeno ze začátku na zkoušku obojku.

#### **ULTRASONIC:**

Toto nastavení způsobí, že aktivaci přístroje uslyší pouze váš pes. Toto nastavení je doporučeno pro denní používání. Při zahájení aktivace přístroj pípne.

#### Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

#### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

#### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.