

V044 - Kuchyňka pro děti

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Sada obsahuje příslušenství pro vaření – hrnec, pánev, příbory, šálky, talíře, také potraviny jako vajíčka, zeleninu, párky atd. Také je zde otevírací trouba a myčka na nádobí. Ale to není všechno! Po zapnutí knoflíků na sporáku,

„ohněň“ hoří (červené LED světlo) a zvuk vznícení plynu, v myčce na nádobí začne bublat voda. Užijte si spoustu zábavy s touto vychytanou kuchyňkou!

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Produkt nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit
- Varování! Děti do 36 měsíců nesmí používat tento výrobek, obsahuje malé části, může vést k udušení.
- Varování! Čistěte teplou vodou a jemným čisticím prostředkem.

Použití:

Hračku sestavují dospělí. Přečtěte si pokyny na obalu diagramu. Technické údaje, barvy a obsah se mohou lišit!

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

