

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V080I- MicroTouch Max Zastříhovač chloupků a vousů

Popis:

Otočte vypínačem do polohy vypnuto a sejměte krytku. Zatímco pevně držíte střední část zastříhovače, vysuňte kryt prostoru pro baterii a odkryjte prostor pro baterii. Znovu nasadte kryt baterie tak, že zarovnáte tečku v prostoru pro baterii s tečkou na krytu prostoru pro baterii. Zatlačte kryt na konec. Pozor na správnou polaritu baterií. Sejměte víčko a poté zapněte otočením spínače do polohy zapnuto. Zapněte světlo otočením spínače do polohy.

Držte zastříhovač v úhlu 45 stupňů k požadované oblasti a zastříhujte v opačném směru růstu vašich vlasů. Pokračujte v zastříhování v opačném směru růstu vlasů, dokud nejsou vlasy odstraněny.

Se zastříhovačem jsou zahrnuty dva hřebenové nástavce pro zastříhování kníru a obočí, hřeben 2 mm / 4 mm je pro zastříhování kratších, 6 mm delších. Zasuňte příslušnou stranu hřebenového nástavce na hlavu. Nezapomeňte vyrovnat drážky na hřebenovém nástavci s novými drážkami na hlavě zastříhovače.

Chcete-li odstranit hřebenový nástavec, vypněte napájení, podržte horní střed jednotky a hřeben jednoduše vysuňte.

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

-Při prvním užití zkuste na malé části své nohy nebo ruky. pokud dojde k jakékoli citlivosti nebo alergické reakci, okamžitě přestaňte používat. Nepoužívejte zastříhovač na citlivou nebo podrážděnou pokožku.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Specifikace:

Má vypínač On / OFF / Light

Má 1 LED svítílnu

Má ochranný kryt

Ergonomický design zabraňuje sklouznutí zastříhovače

Má nástavce pro zastříhování vousů nebo obočí: 2 mm, 4 mm, 6 mm

Barva: jako na fotografiích

Napájení: 1 x AAA baterie (součást balení)

Rozměry:

Délka: 14,5 cm, Šířka: 2 cm, Šířka čepele: 2 cm

Výrobek má certifikaci CE a RoHS

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.