

### V084 - Vyhřívaná podložka do auta na sedadlo

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

#### Popis:

Napájení 12V cigaretová zdiřka zapalovače, Maximální příkon: 30W, Rozměry : 97 cm (délka) x 48 cm (šířka), Regulátor teploty s bezpečnostní tepelným spínačem, jednoduché ovládní, rychle vyhřívá

#### Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit.



#### Použití:

Umístěte podložku na sedadlo pouze tak, aby nebyly zakryty airbasy. Podložku na sedadlo mohou používat pouze osoby s obvyklou citlivostí na vnímání tepla! Na podložku na sedadlo nepokládejte dečky, polštáře nebo potahy. Vyhřívací funkci nepoužívejte při přímém kontaktu mezi pokožkou a podložkou na sedadlo. Produkt během použití nezkrucujte ani neohýbejte. Podložku musíte po umístění na sedadlo rovně rozprostřít. Při použití ve vozidle odpojte produkt a jiné spotřebiče od baterie dříve, než připojíte rychlo-nabíječku! Podložku používejte pouze při nastartovaném motoru. Pokud cítíte bolesti, musíte výrobek okamžitě vypnout. Výrobek nikdy nepoužívejte v blízkosti jiných zdrojů tepla. Nikdy neponořujte výrobek do vody. Chraňte výrobek a kabely před působením vysokých teplot a vlhkostí.

- Zapojte zástrčku do zásuvky 12V DC( např. Zapalovač cigaret)
- Podložku na sedadlo zapněte přepínačem( LO – první stupeň vyhřívání, HEAT – druhý stupeň vyhřívání)
- K vypnutí podložky přepněte do polohy OFF. Zástrčku vytáhněte z cigaretové zdiřky.

#### Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

#### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhadzovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

#### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.