

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V104T Ohříváč vosku PRO WAX 100

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

Umístěte zařízení na stabilní a rovný povrch

Odstraňte průhledný plastový kryt. Chcete-li vosk v plechovce zahřát, vyjměte hliníkovou misku a vložte plechovku. Pokud chceme granulovaný vosk zahřát, nalijeme ho do misky. Nastavíme knoflík na nejvyšší úroveň a počkáme asi 15 minut.

Po této době je vosk vhodný k ošetření (nejprve zkontrolujte teplotu vosku na vnitřní straně zápěstí)

Otočením knoflíku na Medium udržíte správnou teplotu vosku během epilace. K odstranění vosku ze zařízení můžeme použít speciální kovové chapadlo (součást balení)

Po dokončení léčby vypněte zařízení otočením knoflíku do polohy OFF.

Z bezpečnostních důvodů nenechávejte zařízení bez dozoru, když je zapnuté. Uchovávejte mimo dosah dětí (nebezpečí popálení)

Technické specifikace:

Napětí: 220v ~ 240v

Frekvence: 50-60 Hz

Výkon: 40W

Napájení ze sítě

Větrací otvory

Mísa s pohodlnou rukojetí

Kovové chapadlo

Regulace teploty

Kontrolní dioda

Délka kabelu: 100 cm

Průměr: 18 cm

Výška: 13 cm

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.