

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V292I Lezecké úchyty, kameny 10ks

Popis:

10 lezeckých kamenů (mix barev)

20 šroubů

20 speciálních ořechů

20 podložek

imbus

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt obsahuje kovové části jako šrouby atd., chraňte před dětmi předškolního věku před i během instalace, abyste zabránili spolknutí. Instalaci produktu musí provádět dospělá osoba. Pro zabránění pádu připravte odpovídající podušku pod stěnu, kde bude produkt nainstalován. Zvažte výšku, do které budete úchyty instalovat. Po dokončení instalace zkontrolujte, zda jsou všechny úchyty utaženy. Produkt je navržen jako nástroj pro sportovní hry a cvičení rukou a nohou dětí. Není určen jako profesionální pomůcka pro dospělé.

Pamatujte na použití helmy, chrániče loktů, kolen, zápěstí, rukavic, pro zvýšení tření při stoupání. Pod stěnou se musí nacházet dostatečné množství podložek.

Před začátkem lezení se dostatečně zahřejte a myslete na bezpečnost během lezení.

Uchovejte návod pro další použití.

Použití:

Příprava před montáží:

Ochranné brýle, vrtačka, šroubovák, kladivo.

Kontrola produktu:

10 plastových úchyťů, soubor šroubů (šroub, matice, podložka).

Instalace:

1/Na rovnou stěnu z desek vyvrtejte otvory.

2/Zašroubujte šrouby do stěny v pořadí znázorněném na obrázku.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.