

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

## **V427W Barevná potrubní autodráha s autem 210ks**

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Materiál: Plast, elektronické součástky

Napájení: 3,7V baterie (součástí balení)

Délka dráhy: 305cm

### Použití:

**Nabíjení vašeho vozidla:** 1, Zapojte kabel do portu na boku vozidla. 2, Zapojte konec USB do požadovaného napájecího adaptéru USB.

Chce vaše dítě zábavu plnou zábavy? Pro rychlou jízdu na barevné trati? S touto sadou je to možné!

Dvě stě deset prvků vytváří neobvyklou trubkovou dráhu, po které se malé auto rozjede závratnou rychlostí!

Bloky jsou v pěti barvách – žluté, růžové, zelené, modré a oranžové. To vám umožní vytvořit zajímavou a extrémně barevnou skladbu, se kterou si budete hrát!

Originální způsob spojování bloků umožňuje postavit mimořádně zajímavou dráhu. Bloky lze ukládat dvěma způsoby - volně, díky čemuž se bude trať moci ohýbat a vytvářet zatáčky, a napevno, vytvářet vertikální struktury.

Auto je malé, ale rozhodně není pomalé – na vybudované dráze dokáže jet opravdu rychle. Nebojí se ani zatáček nebo kolmé jízdy – zkrátka pro něj není nic nemožné!

Auto má vestavěnou baterii, takže se nemusíte starat o výměnu baterie. Jediné, co musíte udělat, je připojit vozidlo k nabíjení.

Díky vestavěnému světlu v autě je hraní na dráze opravdu zábavné. Zvláště v noci, kdy je jemné světlo ještě více vidět!

Stavba dráhy bude vyžadovat od dítěte mnoho dovedností – především manuální dovednosti a koordinaci oko-ruka. Zajímavou aktivitou, která podpoří kreativní myšlení, bude i kombinování prvků.

Sledování auta jedoucího po trubkové dráze pozitivně ovlivní zrak - rychle jedoucí vozidlo poskytne velkolepou show!

### Bezpečnost:

-Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.

-Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.

- Vhodné pro děti od 3 let. Při hře by mělo být dítě pod dozorem dospělé osoby.

**POZOR:**

Výrobek skladujte na suchém místě, protože přístup vlhkosti a vody mohou vést k trvalému poškození výrobku.

Výrobek by měl být uchováván mimo zdroje tepla a otevřeného ohně mohou vést k trvalému poškození výrobku.

Před každým použitím zkontrolujte stav výrobku. Pokud zjistíte nějaké nesrovnalosti přestaňte jej používat.

Produkt sami neopravujte ani neupravujte.

Po vyjmutí produktu z obalu by měly být všechny součásti, které nejsou součástí produktu, umístěny do vhodných odpadních nádob. Plastové sáčky, zipy a kusy pásky mohou představovat nebezpečí uškrcení.

Vadný produkt musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.

### Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.