

V542 - Stolní vrtačka 1550W, KraftDele EC510

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis:

TECHNICKÁ DATA

Napětí - 230V-50Hz

Motor - 1550 W

Rychlost bez zatížení - Podle výše uvedené tabulky

Velikost hlavy - 13 mm

Třída izolace - třída II

INFORMACE O HLUKU

Naměřené hodnoty byly stanoveny v souladu s normou EN 50144.

Naměřené hladiny hluku jsou:

Hladina akustického tlaku: 91 dB(A)

Hladina akustického výkonu: 104 dB(A)

UPOZORNĚNÍ

1. Používejte ochranné brýle
2. Při práci se zařízením nepoužívejte rukavice, kravaty nebo volné oblečení
3. Obrobek by měl být upevněn ke sloupku, aby se zabránilo otáčení.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. VŠECHNY KRYTY by měly správně fungovat.
2. ODSTRAŇTE KLÍČE A JINÉ SEŘIZOVACÍ NÁSTROJE. Před použitím zařízení by měl uživatel vždy zkontrolovat, zda byly odstraněny všechny klíče a další zařízení.
3. PRACOVNÍ MÍSTĚ BY MĚLO BÝT UDRŽOVÁNO V ČISTOTĚ. Porucha může vést k nehodě.
4. NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ NA NEBEZPEČNÉM MÍSTĚ. Zařízení nelze provozovat v místech s vysokou vlhkostí nebo v místech vystavených přímým srážkám. Pracoviště by mělo být vždy dobře osvětlené.
5. DĚTI BY SE MĚLY ZDRŽOVAT V BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI. Všechny ostatní osoby by měly být udržovány v bezpečné vzdálenosti od místa, kde je zařízení používáno.

6. OBLAST PRÁCE SE SPOTŘEBIČEM by měla být odpovídajícím způsobem chráněno proti dětem, např. pomocí visacích zámků, zámků atd.

7. NEPŘETĚŽUJTE PŘÍSTROJ. Zařízení bude pracovat efektivněji, pokud bude používáno správně a v souladu s doporučeními výrobce.

8. POUŽÍVEJTE VHODNÉ NÁSTROJE. Nepoužívejte nástroje nebo příslušenství, které nejsou určeny pro danou práci.

9. VŽDY POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ BRÝLE, pokud se při práci se zařízením uvolňuje velké množství prachu, měli byste použít speciální krém na obličej nebo protiprachovou masku. Čochy běžných brýlí nejsou odolné proti nárazu – NEJSOU to ochranné brýle.

10. PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ PRÁCE BY MĚL BÝT PRACOVNÍ PŘEDMĚT DOBŘE UCHYCEN. Zajistěte obrobek pomocí vhodných svorek nebo svěráku. Je to mnohem bezpečnější metoda než držení nebo držení obrobku rukama.

11. BĚHEM PRÁCE SE ZAŘÍZENÍM NEMĚŇTE POLOHU SVÉHO TĚLA. Při práci vždy udržujte stabilní polohu.

12. VEŠKERÉ NÁRADÍ UCHOVÁVEJTE V ŘÁDNÉM STAVU.

Nástroje by měly být ostré a čisté, aby byla zajištěna plná bezpečnost a nejlepší výkon zařízení. Dodržujte doporučení týkající se mazání a výměny příslušenství.

13. VYPNĚTE ZAŘÍZENÍ A VYTÁHNĚTE SÍŤOVOU ZÁSTRČKU před provedením jakékoli údržby nebo výměny příslušenství, jako jsou nože, vrtáky, frézy atd.

14. MINIMALIZUJTE RIZIKO NEOČEKÁVANÉHO SPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ. Před zapnutím zařízení zkontrolujte, zda je vypínač v poloze OFF (přístroj je vypnutý).

15. POUŽÍVEJTE POUZE DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ. Měli byste vždy používat příslušenství doporučené v uživatelské příručce. Použití nevhodného příslušenství může způsobit nehodu.

17. NEOPÍREJTE SE O SPOTŘEBIČ. Neočekávaný dotyk zařízení může způsobit vážné zranění obsluhy.

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:



Při montáži vyhledejte příslušnou součást podle výkresů a umístěte ji na správné místo (viz výkres na stranách 5 a 6).

1. Položte základnu na rovný povrch a přišroubujte sloupek.
2. Namontujte pracovní stůl na hlavu a přitlačte jej k základně
3. Nainstalujte rukojeť zámku stolu na stůl
4. Umístěte sestavu hlavy na horní část sloupku a zajistěte ji na místě pomocí dvou šroubů
5. Namontujte rukojeti na podávací hlavu na pravou stranu vrtací hlavy.
6. Pomocí hadříku důkladně očistěte sklíčidlo. Umístěte vrtací sklíčidlo na vřetenu. Přiklepněte držák na čep pomocí špalku dřeva a kladiva tak, aby tomu tak nebylo udeřit přímo do rukojeti.
7. Umístěte hnací řemen na řemenici, posuňte motor a nastavte příslušné napnutí řemene. Připevněte popruh.
8. Ujistěte se, že je vypínač vrtačky vypnutý. Otočte válečky rukou a zkontrolujte zarovnání.
9. Zavřete kryt. Zapojte napájecí zástrčku do uzemněné zásuvky. Zkontrolujte, zda se žádný z rotujících prvků nedostane do kontaktu s jinými prvky, jako je například kryt.

ÚPRAVA PRACOVNÍHO STOLU

1. Nastavení výšky: Chcete-li změnit polohu stolu, povolte upevňovací šroub a nastavte stůl na vhodnou výšku otočením zajišťovací páky.
2. Nastavení sklonu: Uvolněte šroub nastavení sklonu pracovního stolu pomocí klíče. Odstraňte matici, dokud se neuvolní. Nastavte vhodný sklon stolu a utáhněte šroub. Utáhněte matici.
3. Otočení: Uvolněte desku (č. 7 v montážním schématu), abyste vytvořili více prostoru mezi sklíčidlem vrtačky a deskou. Nastavte pracovní stůl do vhodné polohy a utáhněte šroub. Desku lze otočit o 180 stupňů, v tomto případě bude základem pracovní deska. Díky tomuto řešení může operátor pracovat s většími předměty.

INSTALACE

1. Po sestavení vrtačku vyčistěte.
2. Připevněte vrták k pevnému povrchu
 - a) Ujistěte se, že se zařízení po zapnutí netřese
 - b) ujistěte se, že se hřídel vřetena volně otáčí

OBSLUHA


1. Před vrtáním přišroubujte nebo upněte obrobek do svěráku. to je velmi důležité, protože ovlivňuje kvalitu a efekt práce a bezpečnost obsluhy.
2. Umístěte vybraný vrták do sklíčidla pod hřídelí vřetena.
3. Připojte zařízení k napájení a otočte spínač do polohy "ON". Hřídel se začne otáčet
4. Při vrtání držte rukojeť na pravé straně rámu hlavy i zatlačte vrták dolů
5. Pokud se hřídel vřetena otáčí proti směru hodinových ručiček, je pravděpodobně nesprávně připojena. Zkontrolujte a změňte připojení.

UPOZORNĚNÍ

1. Při změně rychlosti vždy vypněte zařízení a počkejte, až se vrtačka přestane otáčet.
2. Před nastartováním motoru vyjměte klíček sklíčidla.
3. Nikdy nadržte obrobky rukama. Obrobek musí být vždy přišroubován nebo upnut pomocí svěráku.
4. Při vrtání pod něj nedávejte ruce.
5. Při práci s přístrojem vždy používejte ochranné brýle.

Změna rychlosti

Chcete-li změnit otáčky vřetena, povolte upevňovací šroub na pravé straně hlavy. Přesuňte motor do přední části vrtačky a utáhněte upevňovací šroub. Tím se uvolní hnací řemen. Nyní máme možnost posouvat kladku v závislosti na požadované rychlosti. Jakmile je pás na svém místě, povolte upevňovací šroub, přesuňte motor do zadní části vrtačky a šroub znovu utáhněte. Před spuštěním zkontrolujte a upravte napnutí hnacího řemene.



Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.