

Návod k obsluze

V631,A,B,C – Hydraulický zvedák

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Hydraulický hever, určený ke zdvihání automobilů, přívěsů apod. v podmínkách garáží nebo domácích dílen.

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo

pozměňování produktů.

- Produkt nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.

- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout

díly produktu nebo se zranit

Použití:

Před použitím zvedáku otevřete uvolňovací ventil, zasuňte páku do držáku a provedte cca 5 plných pohybů nahoru a dolů, aby hydraulický olej naplnil rozvod zvedáku.

Zvedání:

1. Pomocí páky zvedáku dotáhněte uvolňovací ventil ve směru hodinových ručiček.

2. Umístěte zvedák pod vozidlo na příslušném místě určeném pro zvedání (viz instrukce pro použití vozidla)

3. Zasuňte páku zvedáku do osazení a jejím pohybem nahoru a dolů zvedněte vozidlo na požadovanou výšku.



Spuštění:

POZOR! Spouštějte vozidlo zvolna! Uvolňovacím ventilem otáčejte pomalu!

1. Vyjměte páku z osazení a povolte uvolňovací ventil (povolovat pozvolným otáčením proti směru hodinových ručiček).

2. Neotvírejte uvolňovací ventil více než o jednu otáčku.

3. Když je vozidlo zcela spuštěno, vysuňte zvedák.

ÚDRŽBA:

Mazání: V pravidelných intervalech provádějte mazání kloubových spojení.

Protikorozní prevence:

Když není zvedák v provozu, umístěte píst do krajní spodní polohy.

Vyhýbejte se vlhkosti. V případě kontaktu s vlhkostí vytřete zvedák do sucha a namazte olejem všechny jeho součásti.

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.