

- b) Nenechávejte předměty čistit zbytečně dlouho, pravidelně kontrolujte jsou-li již čisté a pokud ano, čištění ukončete. Zbytečně dlouhé čištění způsobuje zbytečné opotřebení čištěného předmětu i čističky.
- c) Hořlavý čisticí roztok je zakázáno používat.
- d) Nespouštějte ohřev ani ultrazvuk je-li nádrž prázdná.
- e) Zamezte vniknutí vody nebo čisticí tekutiny mezi elektronické součástky nebo na ultrazvukový vysílač.
- f) Pokud se v důsledku neopatrnosti dostane do nádrže nežádoucí předmět, vypněte ihned čističku předmět odstraňte.
- g) Vyměňujete-li nebo vyprazdňujete nádrž, zkontrolujte zda čisticí tekutina není horká, vypněte ultrazvuk a odpojte zařízení od zdroje
- h) Po každém použití odstraňte z nádrže nečistoty.
- i) Udržujte povrch zařízení v čistotě.

V případě poruchy zařízení nebo v případě slábnutí účinku ultrazvuku mohou být příčinou výše uvedené důvody, v tomto případě prosím přestaňte užívat toto zařízení a kontaktujte servisního technika.

Varování

- a) Nepřipojujte zařízení k síti s prázdnou nádrží – zkontrolujte, zda je řádně naplněna dostatečným množstvím tekutiny již před připojením zařízení. V opačném případě může být zničeno topné těleso.
- b) Nikdy neuvádějte do chodu zařízení s nedostatečným množstvím tekutiny, předejdete tím zničení ultrazvukových měničů a topného tělesa.
- c) Pokud uvedete do chodu topné těleso (ohřev), tekutina v nádrži se začne vypařovat . Proto prosím sledujte hladinu tekutiny v nádrži a případně ji včas doplňte.
- d) Dostane-li se kapalina do ultrazvukového měniče může dojít ke zkratu a ke zničení ultrazvukové membrány.
- e) Přepětí v síti může poškodit elektroniku zařízení



U jakýchkoli předmětů je pravděpodobná ztráta během čistícího procesu. Nevkládejte do nádrže tkaniny, kožené či dřevěné produkty.

Nevkládejte do nádrže mobilní telefony ani předměty, které nejsou vodovzdorné.

DIGITÁLNÍ ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA

VGT2327-FQTD-80

Návod k obsluze

Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod předtím, než začnete pracovat s tímto zařízením.

Ušchovejte jej pro pozdější použití.

- **PŘÍSLUŠENSTVÍ**

1. Hlavní přístroj (1 ks), 2. Zvukotěsný kryt (1 ks), 3. Napájecí kabel

- **PŘÍPRAVA**

1. Rozbalte balení a zkontrolujte, jestli není některá z částí uvolněná.
2. Udržujte zařízení ve větraných a suchých prostorech, provozujte je ve vodorovné poloze.
3. Zkontrolujte, že napájecí kabel je správně a pevně zapojen do zásuvky. (Použijte zásuvku se zemním kolíkem, uzemněné zařízení je bezpečné)
4. Je povoleno přidat jisté množství detergentu v případě potřeby.

- **SPECIFIKACE**

Model	VGT-2327FQTD-80
Podpora energie	AC230V 50Hz/60Hz
Frekvence	80KHz
Výkon	600W
Ultrazvuk. měniče	12 ks
Rozměry nádrže (nádoby)	500x300x200mm(L*H*H)
Celkové rozměry	550x330x360 mm(L*H*H)
Časové nastavení	1-99 minut
Výkon topného tělesa	500W
Teplotní nastavení	0°C-80°C
Váha (G.W)	16kg
Nastavení	digitální displej

- **OBSLUHA**

1. **Nastavení ultrazvukového čištění**

1. Naplňte nádrž z nerezové oceli vodou
2. Připojte čistič k uzemněné zásuvce.
3. Stiskem tlačítka " TIME Δ " nastavte čas čištění 1-99 minut. Stiskem tlačítka "TIME ▽" můžete čas snížit. Během činnosti zařízení uslyšíte „sýčící“ zvuk, který signalizuje, že zařízení pracuje správně. **(Nenechávejte zařízení spuštěné trvale déle než jednu hodinu).**

2. **Nastavení topení**

1. Nastavení teploty: Stiskem tlačítka "TEMPERATURE Δ" nastavíte požadovanou teplotu v rozsahu 20°C-80°C. Stiskem tlačítka "TEMPERATURE ▽ " nastavenou teplotu snížíte.
2. **Poté stiskem tlačítka "HEATING ON" zapnete topení.**

3. **Zastavení čištění a topení**

1. Přepněte tlačítko "ULTRASONIC" do polohy „OFF“, čistička přestane pracovat, indikátor ULTRASONIC zhasne.
2. Přepněte tlačítko "HEATING" do stavu „OFF“, čistička přestane topit, indikátor HEATING zhasne. Pak je možné čističku odpojit od sítě.
3. Vyprázdněte nádobu a přetřete čističku ze vnějšíku i zevnitř čistou a suchou látkou pro další použití.

Poznámka:

- ⚠ Po každém použití zařízení odpojte, vylijte tekutinu z nádrže a zařízení vyčistěte.
- ⚠ Nečistoty odstraňujte vlhkou látkou
- ⚠ Utírejte kryt suchou utěrkou.

- **Bezpečnostní instrukce**

Před použitím ultrazvukové čističky si prosím přečtěte a důkladně nastudujte tato bezpečnostní opatření. Jejich nedodržení může způsobit vážné zranění nebo škodu na majetku.

Opatření

Před naplňováním nebo vyprazdňováním nádrže odpojte zařízení od sítě.

- Udržujte kontrolní panel a oblast okolo suché a čisté – utírejte kapalinu, která se přelije přes okraj nádrže. Voda a vysoké napětí mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
- Nepracujte se zařízením, které není řádně uzemněno.
- Neodstraňujte zemnicí kolík na zástrčce kabelu
- Nespouštějte čističku naprázdno, tj. bez kapaliny v nádrži.

Upozornění

- a) Je vhodné používat demineralizovanou vodu. Neupravená voda z vodovodu je obsahuje plyn, což brání vzniku kavitace. Při použití takové vody je třeba určitou dobu počkat, dokud se voda působením ultrazvuku nezbaví plynu (vytvoří „rastr“ na hladině doprovázený slyšitelným šumem). Voda z vodovodu obsahuje také minerály, způsobující vznik vodního kamene, který snižuje čisticí účinky a dochází k jeho usazování na stěnách nádoby