


## T320E - WiFi vypínač osvětlení Sonoff TX Ultimate T5-3C-86, 3 vodič.připojení

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



### Popis:




Hmotnost zařízení je menší než 1 kg a doporučená výška instalace je menší než 2 m.

### Stav a instrukce LED indikátoru

Indikátory LED	Stav indikátoru LED	Pokyny
LED indikátor párování	V "režimu cyklu"	Zařízení je v režimu párování
	Blikne jednou rychle modře	Zařízení není připojeno k routeru
Síťový LED indikátor	Blikne dvakrát rychle modře	Zařízení je připojeno k routeru, ale ne ke cloudu


### Provozní pokyny



Rychlé kliknutí



Dlouhé stisknutí



Přejetí doleva/doprava



Vícebodové kliknutí

Operace	Pokyny	Funkce
Rychlé kliknutí	Rychlé kliknutí na panel přepínačů	Zapnutí/vypnutí přepínačů a spuštění inteligentních scén
Dlouhé stisknutí	Dlouhé stisknutí přepínacího panelu na 5 s	Přepnutí zařízení do režimu párování
Přejetí	Přejeďte po přepínacím panelu a ujistěte se, že vzdálenost přejetí přesahuje 50 % této vzdálenosti	Spusťte chytrou scénu
Vícebodové kliknutí	Klepněte více prsty na panel přepínačů	Ručně zapněte/vypněte okolní světlo

### Funkce

SONOFF TX Ultimate je chytrý dotykový nástěnný vypínač s LED světly, který při zapnutí/vypnutí vytvoří zvukové, světelné a vibrační efekty. Po přidání do aplikace eWeLink můžete na telefonu dálkově ovládat zapínání/vypínání, přepínání režimů okolního osvětlení, nastavení časovače a chytré scény.




### Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibračním nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

### Použití:

#### Instalace




##### 1. Vypněte napájení



Prosím, instalujte a udržujte zařízení pod profesionálním dohledem. Abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neprovádějte žádné připojení ani se nedotýkejte koncového konektoru, když je zařízení zapnuté!

## 2. Návod na zapojení

Před instalací zařízení prosím nainstalujte vzduchový spínač jako ochranné zařízení (vzduchový spínač 16A/250V).



**!Ujistěte se, že jsou všechny vodiče správně připojeny.!**

### **Metoda párování**

#### 1. Párování aplikace eWeLink

##### 1.1. Stáhněte si aplikaci eWeLink

Stáhněte si prosím aplikaci „eWeLink“ z obchodu Google Play nebo Apple App Store.



#### 1.2. Zapněte napájení

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: [hadex@hadex.cz](mailto:hadex@hadex.cz), [www.hadex.cz](http://www.hadex.cz)  
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.

Po zapnutí se zařízení při prvním použití standardně přepne do režimu párování Bluetooth a rámeček LED se rozsvítí v „režimu cyklu“.



Zařízení opustí režim párování Bluetooth, pokud nebude úspěšně spárováno do 10 minut. Chcete-li znovu vstoupit do režimu párování, dotkněte se panelu nástěnného vypínače po dobu 5 sekund, dokud se LED rámeček nerozsvítí v „režimu cyklu“.

### 1.3. Přidat zařízení

Klepněte na „+“ a vyberte „Bluetooth Pairing“ a poté postupujte podle pokynů v aplikaci.



## 2. Amazon Frustration-Free Setup (FFS)

Platná situace: Účet, který používáte k nákupu tohoto zařízení na Amazon.com, je stejný jako účet Alexa, ke kterému se přihlásíte v chytrém reproduktoru (s odznakem Certified for Humans).

2.1. Po zapnutí zařízení ve výchozím nastavení vstoupí do režimu párování FFS (LED indikátor bliká v "režimu cyklu").



2.2. Když po zapnutí po dobu asi 1-2 minut uslyšíte „New switch found“, obnovte seznam zařízení v aplikaci Alexa a uvidíte, že zařízení bylo úspěšně přidáno.



<https://sonoff.tech/product-review/tutorial/works-with-alexa-instruction-guide/>

1. Zařízení opustí režim párování FFS, pokud nebylo spárováno do 30 minut. Pokud chcete znovu vstoupit do režimu párování, dlouze podržte spínací panel po dobu 5s, dokud LED indikátor nezačne blikat v „režimu cyklu“.

2. Pokud zařízení nelze spárovat pomocí režimu párování FFS po dlouhou dobu, spárujte zařízení metodou (1) párování eWeLink App.
3. Metodu párování FFS lze použít pouze k přidání zařízení do aplikace Alexa.
4. Chcete-li synchronizovat toto zařízení mezi aplikací eWeLink a aplikací Alexa, propojte účty eWeLink a Alexa prostřednictvím propojení účtů, naskenujte QR kód nebo zadejte adresu URL, abyste si prostudovali pokyny pro propojení účtů.

### **Přidejte eWeLink-Remote Sub-devices**

Vstupte na stránku Nastavení zařízení v aplikaci eWeLink, vyberte „eWeLink-Remote sub-devices“ a klepněte na „Add“, poté spusťte podzařízení, aby bylo úspěšně přidáno.



### **Specifikace**

Model	T5-1C-86/T5-2C-86/T5-3C-86
Vstup	1C:100-240V ~ 50/60Hz Max 5A 2C:100-240V ~ 50/60Hz Max 10A 3C:100-240V ~ 50/60Hz Max 15A
Výstup	1C:100-240V ~ 50/60Hz Max 5A 2C:100-240V ~ 50/60Hz Max. 5A/skupina 10A/celkem 3C:100-240V ~ 50/60Hz Max. 5A/skupina 15A/celkem
WiFi	IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Pracovní teplota	-10°C ~ 40°C
Pracovní vlhkost	5% ~ 95% RH, nekondenzující
Materiál pláště	PC
Rozměr	86x86x39mm

### Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

