

## M428D – Zesilovač 2x50W D class, modul HX-M189

### Návod k použití

Vážení zákazníci,  
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Popis:

Dvoukanálový stereo zesilovač 2×50W ve třídě D s integrovanou ochranou proti přehřátí a zkratu.

### Specifikace:

Čip: TPA3116D2

Napájení 10–26V


Celkové zkreslení 0,1%

Impedance repro 4–8ohm

kmitočtový rozsah 18Hz-100kHz

Rozměry 84×51×29mm

### Schéma zapojení:



light – LED indikace přístroje v provozu

3.5 audio input – 3.5 Jack vstup

3P audio input – 3 pinový stereo audio vstup

Switch / audio adjustment – Vypínač (stisknutí) ovladac hlasitosti

Right chanel output – výstup na pravý reproduktor

Left vocal tract output – výstup na levý reporduktor

GND – zem

VCC napájení (10-26V)

**Údržba a čištění:**

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

**Recyklace:**

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

**Záruka:**

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.