

## M484 - Digitální hodiny s teploměrem -modul JF-1.2SMG, výška číslic 30mm

### Návod k použití:

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Popis:

Modul digitálních hodin a teploměru s výškou číslic 30mm určený k zástavbě do nejrůznějších zařízení nebo k použití volně. Intuitivní nastavení tlačítky, zálohování baterií CR1220. Výměna baterie je možná po odšroubování čtyř šroubků na zadní straně hodin.

### Specifikace:

LED zobrazovače 1,2inch (30mm) pro zobrazení hodin  
LED zobrazovače 0,56inch (14mm) pro zobrazení sekund a teploty  
Napájení: 5 až 32V nebo 5V (USB micro)  
Zálohování: baterií CR1220 (**není součástí**)  
Možnost nastavení alarmu pro 3 časy  
Tlačítka pro nastavení času, data a alarmů  
Řízení jasu displeje v závislosti na okolním osvětlení  
Teplota: -20°C až +60°C  
Rozměry: 160×52×21mm

### Nastavení data, času a alarmu:

**1. SET:** Tlačítko nastavení: Slouží k nastavení času, data, roku. Nastavení tlačítkem nahoru a dolů.

**2. UP:** Tlačítko Plus: Při úpravě parametrů a času ke zvýšení hodnoty. To se také používá pro zobrazení nastavení cyklu.

**3. DOWN:** Tlačítko pro snížení: Při úpravě parametrů a času ke snížení hodnoty. Toto tlačítko se také používá k úpravě teplotní chyby, jasu, funkce automatického jasu a dalších funkcí, změnu hodnoty provedeme tlačítkem UP:

**Ac:** Kalibrační nastavení chyby teploty. Rozsah nastavení je -5 až 5 °C

**dd:** Vlastní cyklus (dd: 0 čas + datum + teplota, dd: 1 čas + teplota, dd: 2 čas + datum)

**dF:** Vlastní časový interval přepínání cyklu, rozsah nastavení je 1 až 9.

**LL:** Rozsah nastavení úrovně jasu displeje je 1 až 9. LL: 1 nejtmaší, LL: 9 nejjasnější.

**AL:** Automatické ovládání jasu: AL: 0 je vypnuto, AL: 1 je zapnuto. Pokud je nastavena na AL: 1, automaticky detekuje intenzitu okolního světla pro změnu jasu displeje.

**BP:** Poplachový zvonek, BP: 0 je vypnutý, BP: 1 je zapnutý (Pro vypnutí alarmu stiskněte libovolnou klávesu.)

**4. ALARM:** Tlačítko budíku: Slouží k nastavení času budíku, 3 časy budíku, při nastavení je v pravém horním rohu displeje zobrazen aktuální budík A1, A2, A3.

### Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodounavhlčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

