

### T923A - Auto kamera s LCD a zadní parkovací kamerou BLOW F480 BLOW

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



#### Popis:



1. Port pro připojení zadní kamery
2. Mini USB
3. Reproduktor
4. Infračervená lampa
5. Cíl
6. Síla
7. Nahoru

8. Menu
9. Dobře
10. Režim
11. Dolů
12. Resetovat
13. Slot pro SD kartu
14. Kontrolka
15. Displej
16. Blokáda
17. Couvací kamera

Autokamera F480 vybavený dvěma kamerami umožňuje nahrávat obraz z přední i zadní části vozu. Po instalaci zpětné kamery a zařazení zpětného chodu se obraz ze zpětné kamery a parkovacích vodicích čar zobrazí na celé obrazovce rekordéru.

#### Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

## Použití:

### 1. Nabíjení

Připojte DVR do auta k nabíječce do auta. Indikátor nabíjení zůstane během nabíjení červený a po nabití baterie zhasne.

### 2. Zapněte / vypněte fotoaparát

Stisknutím a podržením tlačítka napájení zapnete DVR do auta, dlouhým stisknutím jej vypnete.

### 3. Záznam videa

Před spuštěním vložte micro SD kartu, poté zapněte napájení, video začne automaticky nahrávat. Poté stiskněte tlačítko OK pro zastavení nahrávání.

### 4. Fotografování

Krátkým stisknutím tlačítka „MODE“ přepnete do režimu fotografování a poté stisknutím tlačítka OK pořídíte fotografii.

### 5. Přehrávání

Krátkým stisknutím tlačítka „MODE“ vstoupíte do režimu přehrávání a poté můžete přehrávat video nebo fotografie. Stiskněte tlačítko Nahoru nebo Dolů a vyberte soubor, který chcete přehrát.

### 6. Nastavení nabídky

V režimu videa krátkým stisknutím tlačítka MENU přejdete na stránku nabídky, dalším krátkým stisknutím tlačítka nabídky stránku nabídky vypnete. V režimu fotografie se krátkým stisknutím tlačítka MENU dostanete na stránku menu, dalším krátkým stisknutím tlačítka menu stránku menu vypnete.

Poznámka: V režimu přehrávání nemůžete přejít na stránku nastavení nabídky.

### 7. Zamknutí souboru

V případě nouze chcete uzamknout aktuální video, abyste ho nesmazali během smyčky, můžete stisknout tlačítko Uzamknout a aktuální video bude navždy uloženo, dokud jej ručně neodstraníte.

### 8. Infračervená lampa

Po zapnutí fotoaparátu krátkým stisknutím vypínače zapnete infračervenou lampu, dalším stisknutím infračervenou lampu vypnete.

## *Specifikace*

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Displej           | 2,4 palce                        |
| Rozlišení videa   | 1920 * 1080 / 30 FPS             |
| Obrázky           | 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1M     |
| Formát            | AVI, JPG                         |
| Úhel objektivu    | 140                              |
| Paměť             | Micro SD karta s pamětí až 32 GB |
| Zavření souboru   | Podpora                          |
| Záznam ve smyčce  | Out/1Min/2Min/3Min/5Min          |
| Detekce pohybu    | Podpora                          |
| Nabíječka do auta | 12V                              |

### Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.