

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V061I Ionizační kartáč a hřeben Typ HQT-906 H-STRAIGHTENER

Popis:

- 1, Udržujte vlasy čisté a úhledně rozčesané před použitím.
- 2, Použijte zástrčku do příslušné zásuvky.
- 3, Nejprve zapněte nastavenou teplotu, například zahřátí na požadovanou teplotu.
- 4, Během používání vám stačí rychlá žehlička na vlasy, abyste si vlasy natáhly.
- 5, Pokud nastavíte žehličku více lastineg efekt, musíte použít styling vlasové vody a změkčovače.
- 6, Nedávejte prosím příliš mnoho vlasů, pokud jich dáte více, v kontrolním procesu to zpomalí rychlost. A výsledek nebude perfektní.
- 7, Tento produkt je jednogodinovou funkcí automatického vypnutí, pokud nemáte dokončeno , můžete ji restartovat.

Způsoby aplikace žehličky:

Použití různých nastavení Fast Hair Straightener může dosáhnout různých teplot, každý dotyk může změnit o 5 stupňů Celsia, doporučujeme, abyste začali volit nejvyšší množství, pak podle vlasů snižte úroveň teploty .

- 1, husté vlasy obecně volí vyšší teplotu 210-230 stupňů Celsia
- 2, Obecněji řečeno, normální vlasy při teplotě 210-190 stupňů.
- 3, Porovnání volitelných teplot jemných vlasů 200-170 a volba nízké teploty nad trvalou formování může být o něco pomalejší.

Chcete-li zavést systém, podržte jej po dobu 3 sekund pomocí hlavního vypínače, vypněte jej na 3 sekundy. Rychlá žehlička na vlasy používá jiný směr, pro osobní použití, s osobními návyky.

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

- Nedovolte dětem mladším 14 let používat tento výrobek v nepřítomnosti dospělých.
- Nepoužívejte ve vlhkém prostředí např. Koupelna.

- Klepnutím, vysokým pádem nebo pokud dojde k poškození znovu jej nepoužívejte. Neprovádějte vlastní transformaci, demolici, opravu.

Výhody:

- Vysokoteplotní plast
- Evropská elektronická základní deska přijímá standardní certifikační standardy EML CCC,
- s porovnáním s tradiční žehličkou nepoškozuje tak vlasy.
- méně ztrácí vlhkost vlasy
- bezpečný, praktický

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.