


V370 – Cirkulační ventilátor stojanový 40cm

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:



1. Držte pružinu ve stojanu trubice, utáhněte trubku stojanu do základny šroubem A.
2. Odšroubujte vnější kloub, položte kryt podstavce a kryt stojanu na základnu stojanu, vytáhněte prodlužovací tyč a potom znovu utáhněte spoj.
3. Pevně umístěte řídicí panel na horní část prodlužovací tyče, utáhněte šroub B.


Pro model dálkového ovládání:

1. Stačí stisknout jediné tlačítko a můžete zvolit vysokou rychlost, střední rychlost, pomalou rychlost nebo snadno zastavit.
2. Sejměte kryt ze zadní strany dálkového ovladače a vložte dvě baterie, namiřte jej na desku spínače při ovládání dálkovým ovládáním.


Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit


Použití:




Odšroubujte víčko čepele otočením proti směru hodinových ručiček a ve směru hodinových ručiček namontujte matici na zadní kryt.




Položte zadní mříž na hřídel motoru a zajistěte ochrannou maticí.



Přiložte vrtuli na hřídeli motoru.



Kryt čepele nasadte na hřídel otočením proti směru hodinových ručiček.



Nasadte přední mříž k zadní a zavřete sponami nebo našroubujte kroužek pro zajištění mříže dohromady.

Údržba a čištění

1. Před čištěním nejprve odpojte ventilátor.
2. K čištění ventilátoru používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit ventilátor.
3. Přidejte několik kapek vysoce kvalitního mazacího oleje do ložisek motoru před každým použitím a opakujte každý rok.
4. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo obdobně kvalifikovanými osobami, aby se zabránilo nebezpečí.
5. Produkt není určen pro osoby, které jsou fyzicky slabé, pomalu reagují nebo mají zhoršenou poruchu (včetně dětí), pokud není přítomna osoba, která dohlíží a pomáhá.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.