

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V505C RC Dragon dinosaurus 41cm

Popis:

Elektronický dálkově ovládaný DINOSAUR RC je skvělou nabídkou pro děti i starší fanoušky pravěkých postavíček.

Oči dinosaura svítí červeně. Modře zvýrazněná ústa.

Vydává realistický, hlasitý dunivý zvuk. Má pohyblivou hlavu a křídla.

Dálkové ovládání napájené 3 x 1,5V AA (není součástí dodávky)

Dinosaurus napájen 3 x 1,5V AA (součástí balení)

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není vhodný pro děti od 3 let. Schovejte všechen obal a díly, aby se zabránilo udušení při hře dětí.

Použití:

Tlačítko na levé straně trupu aktivuje řev, pohyby hlavy a křídel a svítící oči a ústa. Dálkové ovládání ve tvaru fosilie má dvě tlačítka.

Člověk aktivuje páru a zářící oči a ústa.

Druhý zahrnuje zvuk řevu, chůze a pohyby hlavy a křídel.

Po nalití vody do otvoru na hlavě a aktivaci hračky se uvolní pára.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

