

V871 - GPS lokátor BLOW BL011 blue

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

1. Ujistěte se, že:

SIM karta není zabezpečena kolíkovým zámekem. V případě potřeby odstraňte zámek pomocí jiného mobilního telefonu. SIM karta je aktivní a stav účtu umožňuje přenos SMS a dat.

2. Vložte SIM kartu správně do zařízení.

3. Počkejte 3 minuty a lokátor se připojí k síti GSM. Lokátor doporučujeme umístit tak, aby zařízení vidělo na oblohu, např. na parapetu. V ideálním případě by byl lokátor umístěn venku.

4. Na číslo SIM karty umístěné v lokátoru odešlete konfigurační SMS z mobilního telefonu:
Apn<název APN><uživatel><heslo>

Poznámka: Některá APN nemají uživatelské jméno a heslo, ponechte prosím tato místa prázdná. Příklad: APN, internet (pro většinu mobilních sítí)

5. Počkejte 10 minut, během této doby se na internetové platformě aktivuje lokátor a určí polohu GPS.

6. Sledování polohy v reálném čase a opětovné vytvoření projeté trasy se provádí pomocí mobilní aplikace GPSONE nebo platformy www.gps903.net.

a) Platforma www.gps903.net



- Vyberte jazyk zaškrtnutím příslušné vlajky (1)

- vyberte kartu IMEI (2)
- Zadejte UID číslo zařízení (3)
- Poté zadejte heslo zařízení (4) výchozí: 123456
- Klikněte na GO (5) pro přihlášení na platformu

b) APP GPSONE



- Stáhněte si aplikaci GPSONE z google play nebo APPstore
- Klikněte na "login_by_name" (1)
- Zadejte UID lokátoru (2)
- Zadejte heslo (3)(výchozí je 123456)
- Můžete kliknout na „zapamatovat“ (4), bude si zapamatováno
- UID číslo a heslo pro následné přihlášení
- Klikněte na přihlášení (5) pro přihlášení k platformě

Specifikace zařízení

Popis	Specifikace
Rozměry	65 * 52 * 24mm
Hmotnost	57g
Pracovní frekvence	850/900/1800/1900Mhz
Čipová sada GPS	UBLOX G7020
GPRS	třída 12, TCP/IP
Baterie	3,7V 1450mAh
Rozsah napětí	3,6 - 4,2V DC
Spotřeba v pohotovostním režimu	≤2mAh
Čas umístění GPS	Studený start = 38s Teplý start = 32s Horký start = 2s
Citlivost GPS	-159dB
Přesnost GPS	≤10m
Pracovní teplota	-40°C + 80°C
Vlhkost	20% - 80% RH

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.