



CT-405A Ultrazvuková čistička

Návod k použití

Stručný úvod

Ultrazvuková čistička využívá účinku kavitace a tlaku zvuku, které jsou vyvolány působením ultrazvuku v kapalině a tím v čisticí kapalině vniká mnoho malých bublinek. Bublínky se působením tlaku zvuku roztahují a smršťují a také praskají. Prasknutí bublinky vyvolá silný úder. Tyto silné úderky oddělují nečistoty z předmětů a tím je dokonale čistí. Tento model je navržen především pro použití v domácnosti.

Technické údaje

Provozní napětí	230V
Výkon	35W
Časovač – 2 polohy:	180 / 360 s.
Objem	0,5l
Frekvence ultrazvuku:	43 -45 kHz

Návod k obsluze

- Vložte předmět určený k čištění.
- Naplňte čisticí kapalinou do 2/3 výšky vaničky.
- Zapojte čističku do zásuvky elektrické sítě.
- Nastavte dobu čištění stiskem tlačítkem „180“ nebo „360“
- Čištění lze kdykoli přerušit stisknutím tlačítka „OFF“.
- Po vyčištění odpojte síťový kabel ze zásuvky, vyjměte předmět a vylijte kapalinu.

Upozornění

- Před použitím čističky si přečtěte tento návod.
- Elektrické zařízení by mělo být uzemněno.
- Čisticí tank by se měl plnit roztokem nebo vodou ještě před připojením čističky k síti.
- Před vypuštěním čističky by se měla čistička odpojit od sítě.
- Nepoužívejte korozivní kapaliny jako např. silné kyseliny nebo zásady.
- Pozor, elektrické zařízení. Případné opravy smí provádět pouze odborný servis.

Datum prodeje :

Razítko a podpis: