



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V105G Bezdotykový dávkovač mýdla - 200 ml, stříbrný

Popis:

- 1, Udržujte povrch jednotky v čistotě, tělo pravidelně utírejte mopem, aby nedošlo k dlouhodobé korozi na jednotce.
 - 2, Návod uložte na bezpečném místě pro budoucí použití
 - 3, Za žádných okolností nevystavujte elektroniku.
- Nepokoušejte se jednotku opravit.
- 4, Dávkovač nemyjte. Otírejte vlhkým hadříkem.
 - 5, Zabraňte přímému slunečnímu záření na infračervený panel.



- 1, Horní kryt
- 2, Držák kapaliny
- 3, Přepínač/ Ovládání
- 4, Tryska na tekuté mýdlo
- 5, Tělo dávkovače
- 6, Indikátor
- 7, Příhrádka na baterie
- 8, Stojan

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.

- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

1. Vložte baterie do prostoru pro baterie, jak je znázorněno na obrázku výše. Pokyny naleznete v části pro baterie
2. Odemkněte horní kryt otočením proti směru hodinových ručiček. Jemným zatažením za kryt sejměte. Naplňte přihrádku mýdlem. Ujistěte se prosím, že mýdlo neobsahuje pevné částice, aby nedošlo k ucpaní.
3. Pro zapnutí stiskněte tlačítko (+) v horní části na 3 sekundy. Pokud jej chcete vypnout, stiskněte tlačítko (-) na 3 sekundy.
4. Chcete-li upravit objem dávkovaného mýdla, stiskněte tlačítko +/-, dokud se nezobrazí požadovaný objem. K dispozici jsou 4 nastavitelné úrovně.
5. Umístěte ruku pod senzor (světelný indikátor) pro dávkování mýdla.

Pokyny pro vyjmutí a instalaci baterie

1. Odšroubujte kryt na spodní straně jednotky a poté kryt sejměte.
2. Vložte 4xAAA baterie do přihrádky a dbejte na správnou polaritu.
NESMÍŠEJTE STARÉ BATERIE S NOVÝMI BATERIE.
3. Vraťte kryt na místo a přišroubujte jej zpět na místo.
4. Pokud jednotku nepoužíváte, vyjměte baterie, aby nedošlo k poškození.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.